


En este apartado insertaremos los datos de los profesionales y entidades que hayan intervenido en el proceso de ejecución y certificación de la instalación ejecutada.

En primer lugar el Asistente nos muestra una leyenda en la que se nos recuerda que las instalaciones sólo pueden ser ejecutadas por empresas instaladoras debidamente habilitadas, que actuarán bajo la dirección de un técnico titulado competente en los casos previstos en la reglamentación.



Una vez que hayamos leído el texto cerramos el cuadro y podemos comenzar a rellenar los datos.

El apartado está compuesto por cuatro subapartados dedicados a: director de obra, empresa instaladora, instalador de baja tensión y organismo de control.

En el apartado dedicado al Director de Obra, el dato “Habilitación” está referido a la titulación que habilita al profesional como técnico titulado competente.

Director de obra

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nombre y Apellidos: | Habilitación: | NIF/NIE/Pasaporte: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

En el apartado dedicado a la empresa instaladora, en el campo “Número de identificación” se indicará el número de registro con el que está identificada la empresa por el órgano competente en materia de industria.

En la “Categoría”, si se marca la “Especialista”, el Asistente desplegará varias casillas para indicar las modalidades en las que la empresa está dada de alta.

Empresa instaladora

| | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Nombre / Razón social: (*) | Número identificación: (*) | NIF: (*) |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Categoría:
(*)

Básica Especialista

En los datos del instalador, en el campo “Habilitación” se deberá indicar la vía por la cual el profesional se encuentra habilitado como instalador eléctrico de baja tensión. Cuando la habilitación provenga de la posesión de una titulación universitaria o de formación profesional habilitante, se indicará la denominación del título.

Instalador

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Nombre y Apellidos: (*) | Habilitación: (*) | NIF/NIE/Pasaporte: (*) |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

En el último apartado se identificará el organismo de control que haya realizado la inspección inicial, cuando esta sea preceptiva.

Organismo de Control:

Los datos de la empresa instaladora y del instalador aparecen con asterisco rojo por ser siempre necesarios, ya que todos los tipos de instalaciones de baja tensión deben ser ejecutadas por empresas instaladoras habilitadas.

En nuestro ejemplo los datos quedarían de la siguiente forma:

3. INTERVINIENTES EN LA EJECUCIÓN, MON

Director de obra

Nombre y Apellidos: Habilitación: NIF/NIE/Pasaporte:

Empresa instaladora

Nombre / Razón social: (*) Número identificación: (*) NIF: (*)

Categoría: (*)
 Básica Especialista

Instalador

Nombre y Apellidos: (*) Habilitación: (*) NIF/NIE/Pasaporte: (*)

Organismo de Control:

Al terminar pulsamos en el botón

Siguiente